




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 23243 Dětská skluzavka s houpačkou a košem 4v1
inSPORTline Swingslide**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
MONTÁŽ.....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	5
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	5

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt je pro děti starší 12 měsíců s nosností do 40 kg.
- Produkt může být sestaven a udržován pouze dospělou osobou.
- Balící materiál odstraňte podle předpisů. Držte balící materiál mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Produkt nesestavujte na betonovém nebo asfaltovém povrchu. Sestavujte na rovném povrchu.
- Sestavený produkt umístěte minimálně 2 metry od jiných předmětů nebo překážek (plot, stěna aj.). Nepoužívejte poblíž cest a jiných nebezpečných místech.
- Produkt umístěte na stinné místo.
- Produkt nevystavujte vlivu počasí jako jsou: přímý sluneční svit, sníh, voda aj. Dlouhodobé vystavení vlivu počasí může způsobit vyblednutí materiálu, deformaci aj.
- Držte mimo dosah ohně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou utaženy všechny šrouby, matice a spojovací materiál. Pokud nejsou dotaženy dotáhněte je.
- Neprovádějte neschválené modifikace, nepoužívejte neautorizované doplňky.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Pokud se na produktu objeví ostré hrany nepoužívejte jej.
- Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte produkt, dokud není poškozená část nahrazena.
- Pravidelně kontrolujte všechny části, poučte dítě, aby drželo všechny části děla mimo pohyblivé části produktu.
- Před použitím poučte dítě o použití: nesmí se klouzat hlavou napřed, klouzat se smí pouze v sedě, na klouzačku vstupovat po schodkách a držet se zábradlí.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní varování na klouzačce. Musí být vždy viditelné a nepoškozené.
- Produkt přesouvejte pouze pokud je rozložený.
- Použitý materiál a barvy jsou nezávadné pro děti.
- Použití pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
- Při používání v místnosti se snažte skluzavku postavit na protiskluzový povrch a věnujte jejímu stavu a dětem ZVÝŠENOU pozornost.
- Doporučujeme stavět skluzavku s ohledem na směr slunečního svitu, aby při klouzání nesvítlo dítěti přímo do očí. Hrozí jejich poškození s možnými dalšími následky!
- **Hrozí nebezpečí pádu.**
- **Hrozí nebezpečí přiskřípnutí částí těla.**
- **Hrozí nebezpečí pádu výrobku na osoby v jeho blízkosti.**
- **Z výše uvedených příčin hrozí pohmoždění částí těla, udušení a další zdravotní újmy.**
- Pouze pro domácí použití.



MONTÁŽ

- Při sestavování postupujte přesně podle návodu, nesprávné sestavení může být nebezpečné a může být příčinou zranění.
- Jednotlivé úkony provádějte přesně a postupnými kroky podle originálního návodu.
- Nepřeskakujte úkony a nesestavujte skluzavku jinak, než je uvedeno na obrázcích.



1. Spojte obě části skluzavky



2. Připevněte boční panel



3. Připevněte druhý boční panel



4. Připevněte půlku nosného rámu



5. Připevněte schody



6. Připevněte druhou půlku rámu



7. Připevněte základnu pro houpačku



8. Připevněte třetí nosný panel



9. Připevněte houpačku

MONTÁŽ HOUPAČKY



1. Připevněte jednu stranu na houpáčku



2. Připevněte druhou stranu houpáčky



3. Připevněte nosnou tyč

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Produkt čistěte pomocí měkkého a suchého hadříku a poté osušte.
- Pravidelně kontrolujte všechny části a spojovací materiál. Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a kontrolu všech částí, hrozí riziko úrazu. Kontrolujte tyto části alespoň jednou týdně:
 - Zkontrolujte dotažení všech šroubů a matic, v případě potřeby dotáhněte.
 - Promažte pohyblivé části.
 - Zkontrolujte, zda na produktu nejsou ostré hrany. V případě že se objeví ostré hrany, nahradte část produktu.
 - Zkontrolujte skluzavku atd.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu

nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednávky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: