



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 23351 Skládací elektro fat bike ISL Baxom 20"



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POPIS PRODUKTU	4
PŘED JÍZDOU.....	5
POUŽITÍ.....	5
BRZDĚNÍ.....	5
NABÍJENÍ BATERIE	5
ÚDRŽBA.....	6
ŘETĚZ	6
BRZDY	6
PŘEHAZOVAČKA	6
TABULKA ÚDRŽBY.....	7
SPECIFIKACE.....	7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu. Dodavatel není odpovědný za nesprávné použití.
- Před jízdou se seznamte se všemi místními nařízeními a předpisy pro jízdu na komunikacích. Dodavatel neodpovídá za neznalost zákonů a regulací.
- Pravidelnou údržbou prodlužujete životnost kola.
- Před použitím se seznamte s ovládáním. Držte mimo dosah osob, které nejsou seznámeny s ovládáním kola, nebo nejsou uzpůsobily pro použití kola.
- Dodržujte maximální povolenou rychlost na komunikacích.
- Nesahejte na nabíjecí port nebo se jej nedotýkejte kovovými předměty abyste předešli zkratu.
- Životnost baterie se odvíjí od mnohých faktorů jako jsou: styl jízdy, okolní podmínky (jízda proti větru aj.), zátěž, správně nahuštěná kola atd.
- Baterii dobíjejte pravidelně, dlouhodobě vybitá baterie může vést ke snížené kapacitě.
- Nevystavujte dlouhodobému vlivu slunečního svitu, dešti a neskladujte na místech s vysokou vlhkostí nebo výskytu plynů, které mohou způsobit výskyt rzi.
- Pravidelně kontrolujte brzdy a jejich opotřebení.
- Kolo sami neupravujte nebo nemodifikujte.
- Před jízdou zkontrolujte všechny části. Poškozené nebo opotřebené části je třeba nahradit. Kolo nepoužívejte, dokud nejsou poškozené nebo opotřebené části vyměněny.
- Baterii nenabíjejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných látek. Baterii nabíjejte pod neustálým dohledem.
- Držte baterii mimo dosah ohně, otevřených plamenů nebo výbušných látek.
- Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku.
- Pro ovládání používejte pouze originální ovládací panel.
- Baterii chraňte proti nárazům a pádům. Chraňte proti ostrým předmětům.
- Netahejte za nabíječku.
- Kapacita baterie se mění v závislosti na okolních podmínkách a použití.
- Během jízdy používejte osobní ochranné prostředky (přilba, chrániče aj.).
- Používejte reflexní vestu pro lepší viditelnost.
- Během jízdy nepřevážejte další osoby a nepoužívejte sluchátka nebo mobilní telefon.
- Rychlost upravujte v závislosti na okolních podmínkách. Brzdná dráha se zvyšuje při jízdě z kopce nebo na vlhké / mokré vozovce.
- Pokud z baterie vychází zápach nebo se deformuje, okamžitě jí přestaňte používat.
- Nezrychlujte při jízdě z kopce.
- Používejte obě brzdy a brzděte plynule.
- Nesprávné použití může mít za následek poškození cizího majetku, úraz nebo smrt.
- Není vhodné pro osoby mladších 18 let.

POPIS PRODUKTU



1. Přehazovačka Shimano 7 rychlostí	10. Rám
2. Nastavení výšky	11. Rychloupínací spona
3. Přední LED světlo	12. Řetěz
4. Přední tlumič	13. Sedlo
5. Kolo	14. Zadní tlumič
6. Hydraulická brzda	15. Nosič
7. Displej	16. Zadní světlo
8. Vypínač	17. Hydraulická brzda
9. Skládací mechanismus	18. Kovový blatník



1. Přední / zadní světlo	3. Klakson
2. Nastavení rychlosti + / -	4. Vypínač

PŘED JÍZDOU

- Zkontrolujte stav pláště a nahuštění kol.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.
- Zkontrolujte stav a funkčnost brzd.
- Zkontrolujte stav a promazání řetězu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nastavitelné části zajištěny.

POUŽITÍ

Kolo disponuje dvěma režimy.



Asistence šlapání



Sportovní režim

Asistence šlapání

Spustíte ovládací panel. Začněte šlapat a poté přidejte plyn. Spustí se asistence šlapání. Síla asistence šlapání se mění v závislosti na aktuální rychlosti šlapání.

Sportovní režim

Sportovní režim je bez asistence šlapání.

BRZDĚNÍ

- Během brzdění doporučujeme stisknout nejprve zadní brzdu a poté přední. V případě krizové situace stiskněte obě brzdy současně. Nepřetržité brzdění může způsobit přehřátí brzd a snížit jejich efektivitu.
- Během brzdění se automaticky vypne asistence šlapání. V případě krizové situace je nutné vypnout ovládací panel okamžitě po zabrzdění.
- Nepříznivé jízdní podmínky mohou snížit efektivitu brzd.

NABÍJENÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte pod neustálým dozorem při pokojových teplotách a v dobře větrané místnosti. Baterii a nabíječku držte mimo hořlavých nebo výbušných předmětů.
- Baterii lze nabíjet na kole nebo baterii vyjmout a nabíjet samostatně.
- Zapojte nabíječku do baterie a poté do elektrického proudu. Během nabíjení bude indikátor červený, doba nabití baterie jsou 4 – 6 hodin. Jakmile je baterie nabitá, bude indikátor zelený.
- Po nabití baterie vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté z baterie. Pokud během nabíjení cítíte zápach nebo se baterie deformuje, okamžitě ukončete nabíjení.
- Jakmile je baterie nabitá, vypojte jí z elektrického proudu.
- Pro zapojení nabíječky nepoužívejte redukce.
- Před zapojením nabíječky se ujistěte, že nejsou porty vlhké.
- Baterii během nabíjení nezakrývejte.
- Chraňte nabíječku a baterii proti vodě a vlhkosti.

- Nabíjecích portů se nedotýkejte kovovými předměty.
- Baterii a nabíječku skladujte při pokojových teplotách.
- Baterii nabíjejte alespoň 1x za měsíc.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Neskladujte při teplotách vyšších jak 60 °C nebo na přímém slunečním svitu.
- Chraňte baterii proti nárazům, pádům a ostrým předmětům.



ÚDRŽBA

- Baterii nabíjejte pod neustálým dozorem.
- Chraňte motor proti vniknutí vody.
- Chraňte ovládací panel a displej proti vniknutí vody. Nečistěte pomocí vody.
- Pravidelně mazejte všechny pohyblivé části a řetěz.

ŘETĚZ

- Pravidelně mazejte řetěz.
- Pravidelně kontrolujte napnutí řetězu. Napnutí upravte povolením zadní osy Povolte náboj zadního kola a posuňte zadní kolo. Horní a dolní část řetězu by měl mít vůli 10 – 15 mm.

BRZDY

- Pravidelně kontrolujte stav kotoučů a destiček.

PŘEHAZOVAČKA

- Pravidelně kontrolujte napnutí lanka. Napnutí lze upravit pomocí šroubu na řídítkách.
- Šroub H slouží pro úpravu malého převodového kola (vyšší rychlost).
- Šroub L slouží pro úpravu velkého převodového kola (nižší rychlost).

TABULKA ÚDRŽBY

Kontrolujte	Po nákupu	60 dní	180 dní	360 dní	540 dní	720 dní
Výšku sedadla	A	A	A	A	A	A
Opotřebení řízení	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Kontrola pedálů	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stav nahuštění pneumatik	A	A	B	B	B	B
Přední a zadní náboj	C	B/D	B/D	B/D	B/D	B/D
Stav napnutí řetězu	A	D	D	D	D	D
Funkčnost brzdy	A	A/C	A/C	A/C	A/C	A/C
Stav brzdnych destiček	A	C	B	B	B	B
Kontrola polohy brzdnych páček	A	A	A	A	A	A
Stav kliky	A	C	C	C	C	C
Stav deformace lanek	A	A	A	A	A	A
Utáhnutí lanek	A	A/C	A	A	A	A
Kontrola utáhnutí blatníku	A	A	A	A	A	A
Kontrola řazení	A	A	A	A	A	A
Kontrola asistence motoru	A	A	A	A	A	A
Kontrola světel	A	A	A	A	A	A
Kontrola nabíjení / vybíjení baterie	A	A	A	A	A	A

A - úprava

B - kontrola / čištění / výměna

C - utáhnutí

D - promazání

SPECIFIKACE

Hrubá hmotnost	42 kg
Čistá hmotnost	36 kg
Max. rychlost	25 km/h
Dojezd	70 – 80 km s asistencí šlapání 50 – 60 km za použití pouze baterie
Baterie	48 V, 17.5 Ah
Max. nosnost	120 kg
Max. náklon	15°
Voděodolnost	IPX4
Motor	48V 250W
Kola	20 palců
Brzda	Hydraulická brzda

LCD displej	5 úrovní jasu
Napětí nabíječky	54.6V, 2A
Doba nabití	4 – 6 hodin
Rozměry kola	1740*620*1150 mm
Rozměry balení	1520*300*700 mm

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávajícím poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

