



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Držte mimo dosah vody a otevřeného ohně.
- O vhodnosti použití se poraďte s lékařem. Není vhodné pro osoby citlivé na teplo nebo s kardiovaskulárním onemocněním. Nepoužívejte během spánku.
- Pokud je použití produktu nepohodlné nebo poškozené, přestaňte produkt používat.
- Pokud se objeví porucha, závada nebo jakýkoliv abnormální jevy, okamžitě produkt vypněte a ukončete jeho použití.
- Nepřekračujte teplotu 50 °C pokud máte poškozenou pokožku.
- Nevystavujte dlouhodobému slunečnímu svitu. Nedoporučujeme používat, pokud je okolní teplota více jak 30 °C.
- Produkt sami neopravujte a nemodifikujte.
- Po použití otřete od nečistot vlhkým hadříkem a nechte vyschnout. Skladujte na suchém a stinném místě. (přesunuto do skladování)
- Před skladováním a čištěním vypojte baterii.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Chraňte proti nárazům, pádům a ostrým předmětům.
- Na křeslo si nesedejte, pokud máte v kapsách ostré předměty.
- **Vyhřívání:** bederní část opěradla, sedací část.

3 stupně teploty: Červená ~ 50-55 °C

Modrá ~ 45-50 °C

Zelená ~ 38-45 °C

Parametry:

Napájení: Powerbanka (není součástí balení) s kapacitou 5000mAh, 10000mAh, 20000mAh a výše, vstup: 5V, 2.1 A (max), výstup: 5V, 2.1 A (max)

Intenzita a doba vyhřívání se odvíjí od okolní teploty a velikosti použité powerbanky.

Max. nosnost: 150 kg, hmotnost ~ 3 kg, rozměry: 62 x 60 x 101cm

Materiál: sedák - 100% Polyester

polstrování - 100% Polyester 600D, PU

rám – 100% ocelový rám 22/16/13 mm

Benefity:

- + přenosné skládací křeslo
- + poskytuje teplo a pohodlí při kempování
- + držák nápojů a chladicí kapsa
- + 3 stupně vyhřívání

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Před skladováním a čištěním z křesla vždy odpojte powerbanku. Skladujte v suchém a tmavém prostoru.

Před čištěním použijte krytku USB konektoru nebo ji zaizolujte vhodným způsobem. Pro běžné čištění otřete nečistoty vlhkým hadříkem namočeným v neagresivním čisticím prostředku. Nechte všechny části křesla přirozeně vyschnout. Pro hloubkové čištění demontujte křeslo a vyperte ručně na max. teplotu 40°C. Nežehlete, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, ani chemicky nečistěte.



MONTÁŽ KŘESLA

1. Vytáhněte z obalu



2. Rozevřete



3. Dokončeno



Složení křesla pro transport proveďte v opačném pořadí kroků.

4. Vytáhněte napájecí kabel z boční kapsy a připojte powerbanku



5. Powerbanku umístěte do kapsy



6. Vyhřívání:

Zapněte dlouhým stiskem spínací tlačítko pro vyhřívání požadované části (back - bederní část, front - sedací část) a regulujte si stiskem tlačítka požadovaný stupeň vyhřívání. Po použití vypněte dlouhým stiskem spínacího tlačítka a odpojte powerbanku.

Červená ~ 50-55 °C

Modrá ~ 45-50 °C

Zelená ~ 38-45 °C



DEMONTÁŽ KŘESLA PRO HLOUBKOVÉ ČISTĚNÍ 7. Pro odejmutí potahu následujte kroky 8 - 12

8. Odšroubujte šrouby



9. Potah odejměte z rámu



10. Odšroubujte šrouby z madel



11. Odejměte potah z madel



12. Polstrování je odděleno od rámu



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

