



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

Lední brusle

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Manuál čtete pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Použité obrázky jsou pouze ilustrační.
- Vždy si vezměte schválenou helmu a chrániče (loktů, kolen, ramen, zápěstí atd.).
- Děti smí brusle používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Obeznamte se se všemi možnými zákazy nebo omezeními, týkajícími se používání výrobku ve veřejném sektoru.
- Lední brusle používejte pouze na pevném a rovném povrchu. Doporučuje se jejich používání na veřejných kluzištích a zimních stadiónech. Bruslení na jiných místech může vést k rychlejšímu opotřebení, především kvůli nižším teplotám a horší kvalitě ledu.
- Neprovádějte neschválené modifikace výrobku, abyste nesnížili jeho bezpečnost.
- Lední brusle nepoužívejte při teplotách pod -15 °C.
- Před každou jízdou se ujistěte, že je násada řádně upevněna. Taktéž se ujistěte, že veškeré šrouby a utahovací mechanismy jsou řádně utaženy a zajištěny.
- Pravidelně kontrolujte opotřebenění nožů. Při otupení nožů je nechte odborně naostřit. Ostření se doporučuje jednou ročně.
- Násada ledních bruslí je vhodná pouze pro rekreační účely. Není vhodná pro lední hokej. To by mohlo mít za následek poškození vnějšího materiálu a zapínání.
- Nože by při skladování a manipulaci měly vždy být chráněny chráničem.
- Výrobek není přednastavený.
- Produkt odpovídá normě EN 15638:2009 která postihuje lední brusle s maximální hmotností uživatele do 100 kg, vyjma bruslí určených k závodění. Dodržujte hmotnostní limit u každého konkrétního typu.
- Pro správnou volbu se řiďte informacemi konkrétního typu produktu.

NASTAVENÍ VELIKOSTI (*dle modelu)

Obrázky jsou pouze ilustrační, mechanismus je stejný pro inline a lední brusle.

Velikost bruslí lze nastavit až o 3 čísla. Způsob nastavení velikosti bruslí se může lišit v závislosti na modelu. Postupujte dle následujících instrukcí.

Velikost brusle lze zpravidla nastavit buď regulační páčkou nebo tlačítkem.



Páčka



Tlačítko

1. Otočte nastavovací páčku o 90° proti směru hodinových ručiček, nebo stiskněte regulační tlačítko.
2. Potáhněte nebo potlačte špičku boty tak, abyste nastavili odpovídající velikost.



Potažení špičky (stisknutí tlačítka)



Potlačení špičky (stisknutí tlačítka)

1. Jakmile bude velikost nastavena, zajistěte páčku tak, že ji vrátíte ve směru hodinových ručiček o 90° nebo uvolněte regulační tlačítko.



Zajištěná páčka



Odjištěná páčka

2. Některé druhy páček je třeba dále zajistit zalomením.



Uvolnění páčky



Zajištění páčky

JÍZDA NA BRUSLÍCH

- Osvojte si zásady bezpečné a správné jízdy ještě před první ostrou jízdou. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc zkušenější osobu.
- **Začátečnický postoj:** Postavte se blízko stěny nebo jiné opěrné plochy a rozkročte se tak, aby mezi bruslemi vznikl rozestup cca 15 – 25 cm, lehce pokrčte kolena. Mírně se předkloňte v pase a ruce natáhněte před sebe. Narovnejte hlavu a dívejte se před sebe. V této pozici se snažte držet rovnováhu. Když si na tuto pozici zvyknete, odrazte se od stěny a zkuste popojíždět beze změny polohy bruslí. Pokud nejste schopni bezpečně zastavit, požádejte další osobu o asistenci.
- **První kroky:** Směřujte špičky bruslí směrem vpřed a udělejte několik kroků. Nohy se budou rozbíhat při snaze udržet si rovnováhu. To je běžný jev. Poté, co si na tento fakt zcela zvyknete, můžete zkusit chodidla přiblížit k sobě.
- **Pokrčte kolena a mírně se předkloňte:** Při zachování této polohy během nácviku byste neměli spadnout. Při ztrátě rovnováhy zkuste ruce položit na kolena.
- **Zkoušejte několikrát po sobě a udržujte rovnováhu:** Při každém kroku přesuňte svou hmotnost na přední nohu. Po určitém nácviku si na pohyb zvyknete a budete váhu přenášet automaticky. Během nácviku zkuste s každým krokem mírně zvýšit také rychlost. Zvýší se tím šance na udržení rovnováhy. Nejezděte ale příliš rychle!
- **Nácvik základních prvků:** Doporučuje se asistence zkušenější osoby, která může napomoci s osvojováním si základních technik.
 - **Rozkročený postoj:** Tento postoj se podobá tomu začátečnickému, ale rozteč mezi chodidly musí být větší. Rozkročte se zhruba do úrovně ramen. Při větším rozkročení hrozí riziko pádu. Paty srovnajte tak, aby špičky směřovaly vpřed. V této pozici stojíte na vnitřní hraně bruslí. Nacvičte si přechod ze začátečnické do této pozice.
 - **Odráz a jízda:** Po úspěšném odrazu v začátečnické pozici by již uživatel měl mít představu, co to obnáší. Tentokrát ovšem nasměrujte jedno chodidlo do polohy cca 45° a druhou nohu k němu přisuňte po zemi. Nohy nechejte u sebe a pokračujte v jízdě. Nacvičte si jízdu pouze na jedné noze a nohy střídajte. Nohu, která právě nebruslí, můžete začít mírně zvedat nad zem. Osvojíte si tak udržení rovnováhy pouze na jedné noze. Při odrážení přenášejte hmotnost ze zadní nohy na přední. Pohybujte se pomaleji, dokud si na pohyb zcela nezvyknete.
- **Zatáčení:** Při nízké rychlosti přesuňte svou hmotnost obdobně jako při jízdě na kole. Na levou nohu pro zabočení vlevo a na pravou nohu pro zabočení vpravo. Ve vysoké rychlosti pohybujte chodidly jako při bruslení.
- **Techniky pádu: VAROVÁNÍ!** Správné techniky pádu si nejprve nacvičte na měkkém povrchu a bez bruslí. Vyhybejte se pádům na hřbet a pokuste se vždy dopadnout na chrániče kolena. Pro snížení důsledku pádu si vždy vezměte chrániče loktů a zápěstí. Snažte se mít roztažené prsty.

BRZDĚNÍ

POZOR: Nejprve si osvojte správnou techniku brzdění.

- **Zastavení jednostranným pluhem** – Uživatel přesune hmotnost těla na tu nohu, která je více pokrčena. Druhou nohu vysune vpřed tak, že špička směřuje dovnitř. Postupným přenášením tělesné hmotnosti na přivrácenou nohu zahajuje uživatel brzdění pomocí vnitřní strany brusle na této noze. Přenáší hmotnost těla na přední pokrčenou nohu a postupným zvyšováním tlaku na led brzdí. Přenášení váhy nesmí být příliš intenzivní nebo příliš prudké. To by mohlo způsobit zaseknutí nože v ledu a následný pád.
- **Zastavení oboustranným pluhem během jízdy vpřed** – Jedná se v podstatě o brzdění pomocí vnitřních stran obou bruslí, které se vysouvají současně do příklonu (pluhu). Uživatel směřuje obě špičky k sobě a paty od sebe oddálí. Sníží postoj mírným prohnutím v kolenou a kolena tlačí k sobě. Hmotnost těla se tak rovnoměrně rozloží na obě nohy. Tím se uskuteční mírný smyk, který zpomalí pohyb až k úplnému zastavení.

ÚDRŽBA

Provádějte pravidelnou údržbu bruslí, zvyšujete tím vlastní bezpečnost při jízdě. V případě potřeby jakékoliv opravy doporučujeme svěřit brusle odbornému servisu.

- Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle ihned používat, aby nedošlo k jejich poškození. V této souvislosti existuje riziko případného zranění bruslaře.
- Jestliže se na povrchu bruslí objeví ostré hrany, zajistěte, aby pro uživatele nepředstavovaly nebezpečí.
- Před jízdou brusle vždy prohlédněte a zkontrolujte, zda jsou všechny upínací mechanismy pevně zajištěné. Jestliže zjistíte, že jsou některé části brusle uvolněné, nebo chybí, přestaňte brusle používat.
- Matice, osy a ostatní samo-upínací systémy se časem mohou uvolnit a ztratit na účinnosti. Je nutno je pravidelně kontrolovat a dotáhnout nebo vyměnit za nové.
- K čištění vnitřní boty a skeletu použijte hadřík namočený v roztoku mýdla a vody. Nechte brusle vyschnout při pokojové teplotě. K čištění v žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla.
- Brusle skladujte na suchém místě mimo dosah slunečního záření. Ochráníte je tak před korozí a zvýšíte jejich životnost.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

