




**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 19891 Chodící pás inSPORTline Hill Pro**




# OBSAH

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....         | 3  |
| NÁKRES.....                      | 4  |
| SEZNAM ČÁSTÍ.....                | 5  |
| SLOŽENÍ.....                     | 6  |
| KONZOLE.....                     | 8  |
| BEZPEČNÉ CVIČENÍ.....            | 9  |
| PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ.....      | 9  |
| ZAHŘÍVACÍ FÁZE.....              | 10 |
| DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.....         | 11 |
| ÚDRŽBA.....                      | 12 |
| OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..... | 12 |
| ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE..... | 13 |

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte pro budoucí potřeby.
- Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poradte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebením celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebením běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Chodící pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zdířek nevkládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- **Max. hmotnost uživatele pro pás: 180 kg**
- **Kategorie:** SC pro profesionální a komerční použití
- **VAROVÁNÍ:** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

# NÁKRES




## SEZNAM ČÁSTÍ


| Ozn. | Název                         | Ks. | Ozn. | Název                      | Ks. |
|------|-------------------------------|-----|------|----------------------------|-----|
| 1    | Hlavní rám                    | 1   | 31   | Šroub M8*70                | 2   |
| 2    | Základna                      | 1   | 32   | Šroub M8*40                | 2   |
| 3    | Madla                         | 1   | 33   | Šroub M8*55                | 2   |
| 4    | Spojovací tyč                 | 1   | 34   | Šroub M8*10                | 2   |
| 5    | Kryt zadního válce            | 2   | 35   | Šroub M8*70                | 2   |
| 6    | Šroub desky                   | 1   | 36   | Šroub M6*25                | 6   |
| 7    | Objímka Ø16 * Ø12 * 40L       | 2   | 37   | Šroub M8*30                | 2   |
| 8    | Malá objímka Ø15*9.5          | 4   | 38   | Šroub M8*15                | 4   |
| 9    | Kryt předního válce           | 2   | 39   | Šroub M6*15                | 8   |
| 10   | Objímka přední osy            | 2   | 40   | Šroub M5*30                | 2   |
| 11   | Podpěrná nastavovací konzola  | 1   | 41   | Šroub M6*20                | 2   |
| 12   | Držák konzole                 | 1   | 42   | Šroub M12*55               | 2   |
| 13   | Přední válec                  | 1   | 43   | Podložka Ø 8.5* Ø 16*t1.5  | 14  |
| 14   | Zadní válec                   | 1   | 44   | Podložka Ø 6.5* Ø 12*t1.5  | 16  |
| 15   | Šrouby                        | 1   | 45   | Maticice M6                | 6   |
| 16   | Knoflík pro změnu zátěže      | 1   | 46   | Maticice M8                | 4   |
| 17   | Píst                          | 1   | 47   | Šroub M6*25                | 2   |
| 18   | Nylonové objímky              | 2   | 48   | Šroub M4*15                | 2   |
| 19   | Silentblock                   | 6   | 49   | Šroub M10*30               | 2   |
| 20   | Plastový boční nášlap         | 2   | 50   | Podložka Ø 10.5* Ø 20*t2.0 | 6   |
| 21   | Běžecská deska                | 1   | 51   | Maticice M10               | 2   |
| 22   | Běžecský pás                  | 1   | 52   | Konzole                    | 1   |
| 23   | Transportní kolečko           | 2   | 53   | Kabel                      | 1   |
| 24   | Nastavitelná koncovka         | 2   | 54   | Držák kabelu senzoru       | 1   |
| 25   | Zarážka transportních koleček | 2   | 55   | Pin Ø 28* Ø 10*26          | 2   |
| 26   | Vyrovnávací nožky             | 4   | 56   | Držák láhve                | 1   |
| 27   | Průchodka                     | 3   | 57   | Šroub                      | 2   |
| 28   | Levý kryt                     | 1   | 58   | Podložka M5                | 2   |
| 29   | Pravý kryt                    | 1   | 59   | Šroub                      | 4   |
| 30   | Držák magnetu                 | 1   | 60   | Podložka M4                | 4   |

## SLOŽENÍ

Připevněte držák konzole (12) pomocí šroubu (47) a podložky (44). Spojte kabely konzole (52). Konzoli připevněte pomocí podložek (60) a šroubů (59). Připevněte držák láhve (56) pomocí podložky (58) a šroubu (57).




Před použitím se seznámete s  
ovládáním pásu.  
Pomocí otočného knoflíku nastavte zátěž  
1 (nejlehčí) - 8 (nejtěžší)



Nastavte náklon.

## KONZOLE



### TLAČÍTKA

|             |   |
|-------------|---|
| MODE        | Vyberte nastavení<br>Podržte po dobu 3 sekund pro vynulování dat  |
| UP/RECOVERY | Navýšení hodnoty, podržením navýšení zrychlíte<br>Stiskněte pro vstup/opuštění recovery funkce (pokud je dostupné měření pulsu) |
| DOWN        | Snížení hodnoty, podržením snížení zrychlíte  |
| RESET       | Během nastavení vynulujete danou hodnotu<br>Podržte po dobu 3 sekund pro vynulování dat   |

### FUNKCE

|              |   |
|--------------|---|
| SPEED (A)    | Zobrazení aktuální rychlosti  |
| TIME (B)     | Zobrazí čas od začátku do konce cvičení. Čas se přestane počítat, pokud konzole nepřijme signál pohybu po dobu 6 sekund.<br>Můžete nastavit odpočet času, maximální hodnota 99 min, každé stisknutí navýší čas o 1 min. |
| DISTANCE (C) | Zobrazí aktuální vzdálenost od začátku cvičení do konce v KM nebo MÍLÍCH<br>Můžete nastavit odpočet vzdálenosti, maximální hodnota 99 KM/MIL, každé stisknutí navýší vzdálenost o 0,1 km/mil.                           |



|              |   |
|--------------|---|
| CALORIES (D) | Zobrazí spálené kalorie od začátku cvičení do konce.<br>Můžete nastavit počet spálených kalorií, maximální hodnota 999, každé stisknutí navýší spálené kalorie o 1. |
| PULSE (E)    | Zobrazí aktuální puls od 40 – 240 úderů za minutu<br>Hodnota může být nastavena od 40 do 240. Hodnota se navyšuje o 1.  |
| AUTO OFF (F) | Pokud konzole nepřijme signál po dobu 4 min, konzole se vypne a uloží aktuální data.  |

## POUŽITÍ

**RESET** – podržte MODE nebo RESET po dobu 3 sekund pro vynulování dat.

**TARGET (cíl)** – Stiskněte MODE pro výběr nebo vynulování hodnoty. Pomocí RESET můžete vynulovat hodnotu, pomocí UP a DOWN můžete nastavit hodnotu. Hodnoty se nastavují v pořadí TIME – DIST – CAL – PULSE.

**RECOVERY** – Musíte přenášet signál pulsu pro funkci recovery. Stiskněte tlačítko RECOVERY a spustí se odpočet 1 minuty. Poté se zobrazí výsledek F1 – F6. F1 je nejlepší a F6 nejhorší výsledek.

## BATERIE

Konzole je napájena 2x 1.5 V AAA UM-4 baterie.

## BEZPEČNÉ CVIČENÍ

Před cvičením se poraďte s Vaším lékařem. Může Vám doporučit správnou frekvenci a intenzitu cvičení s ohledem na Váš věk a zdravotní stav. Pokud při běhu pocítíte nevolnost, dušnost, nepravidelný tep, pnutí na hrudi nebo jinou anomálii, okamžitě přestaňte cvičit. Před případným dalším cvičením se poraďte s lékařem. Pokud používáte zařízení častěji, můžete si zvolit mezi chůzí a během. Pokud si nejste jisti nevhodnější rychlostí, řiďte se následujícími údaji:

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Rychlost 1 - 3.0 km/h     | lidé se slabší tělesnou konstrukcí |
| Rychlost 3.0 - 4.5 km/h   | méně pohybově zdatní jedinci       |
| Rychlost 4.5 - 6.0 km/h   | lidé zvyklí na klasickou chůzi     |
| Rychlost 6.0 - 7.5 km/h   | lidé s rychlou chůzí               |
| Rychlost 7.5 - 9.0 km/h   | jogging                            |
| Rychlost 9.0 - 12.0 km/h  | středně rychlí běžci               |
| Rychlost 12.0 - 14.5 km/h | zkušení běžci                      |
| Rychlost nad 14.5 km/h    | profesionální běžci                |

### POZOR:

- Chodci by si měli zvolit rychlost 6 km/h nebo nižší.
- Běžci by si měli zvolit rychlost 8 km/h nebo vyšší.

## PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ

### PŘÍPRAVA

Prosím, konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem ještě před cvičením, zvláště pokud spadáte do věkové kategorie nad 45 let nebo pokud máte zdravotní problémy.

Dříve než se na pás postavíte, vyzkoušejte si, jak se stroj ovládá. Především se správně naučte stroj spouštět a zastavovat. Věnujte pozornost také ovládání rychlosti. Vše opakujte, dokud si na ovládání nezvyknete. Poté se postavte na neklouzavé boční lišty pásu a chopte se oběma rukama madel. Navolte rychlost mezi 1,6 – 3,2 km/h, tedy nižší rychlost, postavte se rovně, dívejte se dopředu a zkuste se na pás postavit nejdříve jednou nohou. Teprve poté na pás stoupněte i druhou nohou a

začněte cvičit. Jakmile si na pás zvyknete, můžete pomalu zvýšit rychlost na 3 – 5 km/h a udržet ji po dobu 10 minut. Poté zařízení pomalu zastavte.

## **CVIČENÍ**

Nejprve se naučte stroj ovládat. Dobře si zapamatujte, jak pás rozjet, zastavit a jak usměrnit rychlost. Jakmile si na ovládání zvyknete, zkuste na pásu ujít 1 km stabilní rychlostí a pokuste se vylepšit čas. Mělo by Vám to zabrat cca 15 – 25 minut. Poté zkuste ujít 1 km při rychlosti 4,8 km/h (doba trvání cca 12 minut). Cvičení několikrát opakujte. Poté si můžete zvýšit rychlost a úhel stoupání na dobu 30 minut. Tento postup Vám zaručí kvalitní cvičení. Nepospíchejte. Pamatujte, že cvičením si zlepšujete zdraví a že by pro Vás mělo být zábavou.

## **FREKVENCE**

Optimální frekvence cvičení je 3 – 5krát týdně po 15 – 60 minutách. Doporučujeme si nejprve udělat harmonogram a toho se držet. Nedoporučuje se zvyšovat stoupání během počáteční fáze cvičení. Zvyšování sklonu použijte teprve tehdy, až budete chtít zvýšit intenzitu tréninku.

## **PŘÍPRAVA A SPALOVÁNÍ KALORIÍ**

Chcete-li ušetřit čas, je nejlepší cvičit 15 – 20 minut. Zahřívací fáze by měla trvat kolem 2 minut za rychlosti 4,8 km/h. Poté by mělo dojít ke zvýšení rychlosti na 5,3 a následně 5,8 km/h, vždy po dvou minutách. Poté vždy co 2 minuty přidávejte 0,3 km/h, dokud se Vám nezrychlí dech. Pozor, dýchání nesmí být obtížné. Pokračujte v běhu uvedenou rychlostí. Pokud zaznamenáte problémy s dechem, snižte rychlost na 0,3 km/h. Nakonec si ponechejte 4 minuty na pozvolné zmírnění rychlosti. Pokud by se Vám zvyšování náročnosti pomocí rychlosti zdálo nedostatečné, můžete zvýšit náročnost úpravou sklonu. Pozvolné zvyšování úhlu sklonu může významně ovlivnit náročnost cviků.


**METODA SPALOVÁNÍ KALORIÍ** - Toto cvičení napomáhá rychlejšímu pálení kalorií. Nejdříve cvičte po dobu 5 minut při rychlosti 4 – 4,8 km/hod a poté co 2 minuty vždy o 0,3 km/hod zrychlujte. Pokuste se vytrvat po dobu 45 minut. Pro zvýšení intenzity se můžete pokusit vydržet cvičit zhruba hodinu. Během cvičení můžete sledovat televizi. Jakmile začne reklama, přidejte 0,3 km/h a až skončí, vraťte se na původní rychlost. Během reklam tedy dojde k větší spotřebě kalorií. Ke konci cvičení 4 minuty zpomalujte.

## **ODĚV**

Pro cvičení zvolte pár dobrých bot neomezujících pohyb. Během cvičení nic nepokládejte na běžící pás nebo do mezer zařízení. Zabráňte tak případnému opotřebení a poškození zařízení. Oblékejte se pohodlně.

## **ZAHŘÍVACÍ FÁZE**

Před cvičením je dobré vykonat zahřívací cviky. Zahřáté svalstvo je pružnější. Věnujte procvičení 5 – 10 minut. Základní zahřívací cviky naleznete v tabulce.




### **Předklon**

Mírně prohněte kolena a předkloňte se. Povolte záda a ramena. Snažte se dosáhnout na prsty u nohou. Vydržte 10 – 15 vteřin a třikrát opakujte.



### **Protažení stehien**

Posadte se na rovnou podlahu. Jednu nohu narovnejte a druhou přikrčte a přitáhněte k té první. Snažte se dosáhnout na prsty natažené nohy. Vydržte 10 – 15 vteřin. Poté se uvolněte. Opakujte u obou nohou třikrát.



### **Protážení lýtek a Achillových šlach**

Opřete se rukama o zeď nebo o strom a jednu nohu natáhněte dozadu. Nohu zachovejte napnutou a patu držte pevně na zemi. Tlačte na zeď nebo na strom. Vydržte v této poloze 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u každé nohy.



### **Protážení čtyřhlavého stehenního svalu**

Pravou rukou se chytněte zdi nebo stolu, abyste udrželi rovnováhu. Poté natáhněte levou ruku dozadu, chytněte se za kotník a tlačte nohu směrem k hýždím. Pokračujte, dokud neucítíte napětí ve stehenních svalech. Vydržte 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát u obou nohou.



### **Protážení krejčovského svalu**

Posadte se tak, abyste měli podrážky naproti sobě a kolena aby směřovala ven. Chodidla tlačte ve směru třísel. Vydržet 10 – 15 vteřin. Opakujte třikrát.

## **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro profesionální a komerční využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento běžecký pás není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

## ÚDRŽBA

### ČIŠTĚNÍ


Pravidelně čistěte pás a běžeckou plochu od prachu a nečistot pomocí vlhkého hadříku a malým množstvím neagresivního čistícího prostředku.

Po použití vždy očistěte stroj od potu.

### LUBRIKACE

Pravidelně kontrolujte promazání pásu. V případě potřeby pás promažete. Doporučujeme sledovat hladinu lubrikantu každý měsíc.


Nadzvedněte pás na jedné straně a aplikujte lubrikant rovnoměrně a co nejbližší ke středu. Opakujte na druhé straně. Poté chodte na pásu po dobu 5 min. Používejte pouze silikonový lubrikant od vašeho dodavatele.



### SPRÁVNÉ VYPNUTÍ A VYSTŘEDĚNÍ PÁSU A ŘEMENE

Pro zajištění správného chodu zařízení a jeho maximální efektivitu je potřeba pás správně vycentrovat a napnout. Pokud pás vybočuje vpravo, zastavte zařízení a vytáhněte bezpečnostní klíč. Poté pootočte pravým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Pokud ani teď neběží zcela rovně, opakujte postup, dokud se pás nevycentruje.

- **Obr. A** – Pokud pás vybočuje vlevo, vypněte zařízení a vytáhněte bezpečnostní klíč. Otočte levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté zařízení opět zapněte a nechte běžet. Postup opakujte, dokud se pás nedostane do středové polohy.
- **Obr. B** – Po vycentrování se pás může časem opět vychýlit a bude potřebovat opětovné nastavení. Vypněte zařízení a vyjměte bezpečnostní klíč. Otáčejte pravým i levým regulačním šroubem o ¼ otáčky po směru hodinových ručiček. Poté se na pás postavte a zkontrolujte jeho napnutí. Postup opakujte tak dlouho, dokud pás nemá správnou polohu (Obr. C).



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetřte k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

#### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

### **CZ** **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

### **SK** **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.cz  
reklamacie@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: