




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 25607 Cyklotrenažér inSPORTline Epsilon Max



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ INFORMACE	3
MONTÁŽ	4
OVLÁDACÍ PANEL	7
Funkce	7
Tlačítka	7
Ovládání	8
Program recovery	8
POUŽITÍ	9
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	9
ÚDRŽBA	9
SKLADOVÁNÍ	10
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	10
SEZNAM ČÁSTÍ	10
NÁKRES	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí použití.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitáženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- V důsledku dětské zvědavosti a zálibě ve hraní mohou nastat nebezpečné situace, kdy bude přístroj používán nesprávným způsobem – za bezpečnost dětí jsou zodpovědní jejich rodiče či jiné dohlížející osoby.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Přístroj není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0.6 m.
- Snižte riziko úrazu na minimum a nedovolte dětem používat přístroj bez dohledu dospělé osoby.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Maximální nosnost: 150 kg
- Kategorie: SC – pro komerční použití
- Napájení ovládacího panelu: 2x AAA baterie (nejsou součástí balení)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.


- Příklad: Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Především tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakékoli jiné potíže. O dalším cvičení se poraďte s lékařem.
- Děti a lidé zdravotně postižení mohou na přístroji cvičit pouze za dohledu osoby, která dohlédne na správný postup při cvičení.
- Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.

MONTÁŽ

Před montáží se ujistěte, že máte dostatek volného prostoru.

Rozložte si všechny části a zkontrolujte, zda jsou všechny přítomny.


Krok 1



Připevněte přední nosník (15) na hlavní rám (16) pomocí 2x šroubů (7).

Připevněte zadní nosník (4) na hlavní rám (16) pomocí 2x prohnutých podložek (5), 2x matic (6) a 2x šroubů (3).


Krok 2



Zasuňte sedlovku (10) do hlavního rámu (16). Poté nasadte posuvník sedla (12) na sedlovku (10) a zajistěte pomocí podložky (20) a ručního šroubu (19). Nastavte a zajistěte výšku sedlovky pomocí ručního šroubu (26).

Upevněte sedlo (13) na posuvník sedla (12).


Krok 3



Nasuňte držák madel (17) do hlavního rámu (16) a zajistěte pomocí ručního šroubu (26). Připevněte madla (18) pomocí podložky (20) a ručního šroubu (19).


Připevněte ovládací panel (76) na madla (18) pomocí šroubu (77) a spojte kabely A1 a A2.

Krok 4




Připevněte pedály označeny L (levý) a R (pravý). Pravý pedál přišroubujte na kliku ve směru hodinových ručiček. Levý pedál přišroubujte na kliku protisměru hodinových ručiček.

Upravení zátěže šlapání



Otočením knoflíku (30) doprava zvýšíte zátěž, otočením doleva zátěž snížíte.

Nouzová brzda



Stiskem otočného knoflíku (30) aktivujete nouzovou brzdou, která zastaví zátěžové kolo.

Výšku sedlovky a madel můžete upravit tak, že vyšroubujete ruční šroub a po nastavení požadované výšky jej opět zašroubujete.

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel je napájen 2x AAA bateriemi.


Funkce

SCAN	Pro spuštění režimu SCAN stiskněte MODE/ENTER Ovládací panel bude zobrazovat naměřené hodnoty v sekvenci: čas – vzdálenost – kalorie – puls – otáčky za minutu. Zobrazené hodnoty se budou měnit každých 6 vteřin
SPEED	Zobrazí rychlost v rozsahu 0.0 ~ 99,9 Pokud trenážér nezaznamená přenos žádného signálu po dobu 4 vteřin, bude zobrazená hodnota 0
RPM	Zobrazí otáčky za minutu v rozsahu 0 ~ 999 Pokud trenážér nezaznamená přenos žádného signálu po dobu 4 vteřin, bude zobrazená hodnota 0
TIME	Zobrazí čas v rozsahu 0,00 ~ 99,59 Pokud není nastavená cílová hodnota, bude se čas přičítat Pokud je nastavena cílová hodnota, bude se čas odčítat od nastavené hodnoty až po 0, po dosažení 0 se ozve zvukový signál Pokud trenážér nezaznamená přenos žádného signálu po dobu 4 vteřin, zobrazí se STOP
DISTANCE	Zobrazí vzdálenost v rozsahu 0,00 ~ 99,99 Pokud není nastavena cílová hodnota, bude se vzdálenost přičítat Pokud je nastavena cílová hodnota, bude se vzdálenost odečítat od nastavené hodnoty až po 0, po dosažení 0 se ozve zvukový signál
CALORIES	Zobrazí počet spálených kalorií v rozsahu 0 ~ 9999 Pokud není nastavena cílová hodnota, budou se kalorie přičítat Pokud je nastavena cílová hodnota, budou se kalorie odečítat od nastavené hodnoty až po 0, po dosažení 0 se ozve zvukový signál *Hodnota je pouze orientační a neslouží pro zdravotní účely
PULSE	Zobrazí puls v rozsahu 0 – 30 ~ 230 úderu za minutu Hodnota bude zobrazena po 6 vteřinách detekce pulsu Pokud není puls detekován po dobu 6 vteřin, zobrazí se P Zvukový signál se spustí, jakmile je hodnota vyšší než cílový puls *Hodnota je pouze orientační a neslouží pro zdravotní účely

Tlačítka

SET	Stiskem SET zvýšíte hodnotu, podržením se budou hodnoty navyšovat rychleji Čas, rozsah 0,00 ~ 99,59 (každé stisknutí navýší hodnotu o 1:00) Kalorie, rozsah 0 ~ 9999 (každé stisknutí navýší hodnotu o 10) Vzdálenost, rozsah 0,00 ~ 99,99 (každé stisknutí navýší hodnotu o 0,5) Puls, rozsah 0 – 30 ~ 230 úderu za minutu (každé stisknutí navýší hodnotu o 1)
-----	--

MODE/ENTER	Stiskem tlačítka vyberete funkci Podržáním tlačítka po dobu 2 vteřin, vynulujete všechny hodnoty
RESET	Během nastavení funkce, stiskem tlačítka vynulujete hodnotu Podržáním tlačítka po dobu 2 vteřin, vynulujete všechny hodnoty
RECOVERY	Pokud konzole detekuje puls, stiskem tlačítka spustíte funkci obnovy tepové frekvence



Spuštění

Po spuštění ovládacího panelu, displej zobrazí všechny funkce

Vypnutí

Ovládací panel se přepne do režimu spánku po 4 minutách neaktivity

Ovládání

Stiskem MODE/ENTER vyberte jednu z funkcí: čas – vzdálenost – kalorie – puls. Tlačítkem SET nastavte požadovanou hodnotu funkce a poté potvrďte stiskem MODE/ENTER.

Příklad: Pokud chcete nastavit čas, vyberte čas, hodnota začne blikat. Pomocí tlačítka SET nastavte požadovaný čas a ten potvrďte stiskem MODE/ENTER. Hodnoty dalších funkcí se nastavují stejně.

Po zahájení tréninku a přenosu signálu, budou zobrazeny funkce rychlost/otáčky za minutu, čas, vzdálenost a kalorie. Tyto hodnoty se budou přičítat, pokud nebyl nastaven jejich odečet.

Program recovery

Program recovery, je program, který měří obnovu tepové frekvence do normálu po cvičení.

Program lze spustit pouze pokud je detekován puls.

Po spuštění programu bude zobrazen 0:60 odpočet.

Po dosažení 0, budou zobrazeny výsledky F1 – F6.

Stiskem tlačítka recovery se navrátíte do hlavního menu.

F1	Vynikající
F2	Velice dobrý
F3	Dobrý
F4	Průměrný
F5	Podprůměrný
F6	Špatný

*Hodnota je pouze orientační a neslouží pro zdravotní účely

Pokud jsou hodnoty displeje špatně čitelné, je třeba vyměnit baterie.

Pokud jsou hodnoty zobrazeny špatně, vytáhněte a znovu vložte baterie.

POUŽITÍ

Cvičení na cyklotrenažeru je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na cyklotrenažeru i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo cyklotrenažeru musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálů. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na cyklotrenažeru je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na cyklotrenažeru teda jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na cyklotrenažeru cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na cyklotrenažeru vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na cyklotrenažeru hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na cyklotrenažeru dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 minut po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k menšímu počtu spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na cyklotrenažeru je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na cyklotrenažeru dochází k efektivnímu posílení svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýždových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádoových svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte cyklotrenažer do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.

- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte cyklotrenažér v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že stroj není zapojen do elektřiny.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pro komerční využití. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na cyklotrenažéru, poraďte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento cyklotrenažér není vhodný jako lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Pedály L/P	JD-304V (9/16")	1
2	Krytka 1	Ø76	4
3	Nosný šroub	GB/T 12-1988, M10x90	2
4	Zadní nosník		1
5	Prohnutá podložka	Ø10	2
6	Maticе	GB/T 802-1988, M10	3
7	Nosný šroub	GB/T 70,2-2000, M10x90	2
8	Šroub	GB/T 5780-2000, M8x40	2
9	Ložisko	608ZZ	4
10	Sedlovka		1
11	Krytka 2	38x38x2,0	2
12	Držák sedla		1
13	Sedlo	DD-6619	1
14	Zarážka	Ø52x39 (M8)	4
15	Přední nosník		1

16	Hlavní rám		1
17	Držák madel		1
18	Madla		1
19	Ruční šroub	M10x25	2
20	Plochá podložka 1	Ø45x Ø10,5x4	2
21	PU kolečka	Ø69x23	2
22	Matice 3	M20x1,0	1
23	Podložka 2	M10	1
24	Matice	GB/T 889,1-2000, M8	6
25	Šroub 1	GB/T77-2007, M6x6	1
26	Ruční šroub	(M16x1,5)x20 mm	2
27	Šroub 1	GB/T 70,2-2000, M8x16	4
28	Matice 1	M12x1,25, V=8 mm	2
29	Krytka klíky	Ø28x6,5	1
30	Ruční šroub	Ø60x113	1
31	Matice	GB/T 41-2000, M10	2
32	Váleček	Ø20x34	1
33	Levá klika	170x15, 9/16"	1
34	Pružina 1	18x62	1
35	Ložisko	6004ZZ	4
36	Pravá klika	170x15, 9/16"	1
37	Závit	Ø13,5x197	1
38	Podložka 2	Ø20x Ø14x2,0	3
39	Plastové pouzdro 1	38x38x2,0 / 50x50x2,5	2
40	Šroub 2	GB/T 15856,1-2002 ST4,2x19	2
41	Šroub 3	GB/T 15856,1-2002, ST4,2x19	5
42	Šroub 4	GB/T 15856,1-2002, ST2,9x9,5	4
43	Šroub 1	GB/T 5780-2000, M6x10	2
44	Vnitřní kryt řemenu	708x93x756 (1100g)	1
45	Gumový kroužek	55x38x9,2	1
46	Osa	Ø20x162	1
47	Dlouhá tyč	Ø25x Ø20,2x41,2	1
48	Krátká tyč	Ø25x Ø20,5x12	1
49	Vnitřní kryt řemenu	708x97x756	1
50	Řemen	5PK1180	1
51	Kolo řemenu	Ø200x24	1
52	Matice	M12x1,25, V=6	2
53	Plochá podložka 3	GB/T 95-002, 12 (V=2)	2

54	Upevňovací šroub	M6x54	2
55	Váleček	Ø3	2
56	Matice	GB/T 889,1-2000, M6	2
57	Zpevňovací váleček	Ø25x Ø20,2x48,2	1
58	Řemenice	Ø80x72	1
59	Šroub 10	GB/845-85, ST4,8x13	1
60	Pružná podložka 2	GB/T 859-1987, 6	6
61	Zátěžové kolo	Ø453x16 (20kg)	1
62	Hřídel zátěžového kola	Ø25x160	1
63	Šroub 9	GB/T 5780-2000, M5x10	1
64	Pružná podložka 1	GB/T 859-1987, 5	2
65	Plochá podložka 1	GB/T 95-2002, 6	1
66	Matice	M20x1,0	2
67	Bavlněná podložka	153x16x4	1
68	Šroub 7	GB/T 70,1-2000, M6x15	4
69	Šroub 8	GB/T 70,1-2000, M6x12	2
70	Vymezovací část	117x14,5xØ1,5	1
71	Zarážka	161x21x19	1
72	EVA podložka	95x16x9	1
73	EVA podložka	50x20x4	1
74	Šroub 2	GB/845-85, M6x16	2
75	Velká podložka	GB/T 95-2002, Ø16x Ø6 (D=3)	2
76	Ovládací panel	ST-6519	1
77	Šroub 3	GB/T 5780-2000, M5x10	4
78	Spojovací kabel	D=100	1
79	Plastová krytka	Ø14x14	2
80	Šestihranný plochý šroub	GB/T77-2007, M6x6	1
81	Pružná podložka3	GB/T 859-1987, 5	3

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením

- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

