




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 26629 Cyklotrenažér inSPORTline inCondi S120i**



inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
MONTÁŽ.....	4
KONZOLA.....	10
POUŽÍVANIE .....	11
SPRÁVNE DRŽANIE TELA.....	12
CVIČEBNÉ POKYNY .....	12
ÚDRŽBA .....	13
SKLADOVANIE .....	13
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	13
ZOZNAM ČASTÍ.....	14
NÁKRES .....	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	16
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	17

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu alebo opotrebovaniu dielov.
- Ak bude prístroj používať aj iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, kým nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Držte mimo dosahu pre deti mladšie ako 12 rokov a domácich zvierat.
- Okolo celého prístroja je treba zaistiť dostatok voľného miesta min. 0,6 m.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospelých osoby.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiaducemu pohybu pomocou nastavovacích nožičiek.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poradte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Cyklotrenažér nemá voľnobežku. Pedále sa budú pohybovať, kým sa bude točiť záťažové koleso.
- Pokiaľ cyklotrenažér nepoužívate, navýšte záťaž na maximum aby ste zamedzili pohybu záťažového kolesa.
- **Maximálna nosnosť:** 110 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie s nízkou presnosťou.

### DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE













- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičebné prístroje a ich príslušenstvo nie sú určené na hranie. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.

- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba za dohľadu osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať, aby neobmedzovala cvičenca v pohybe.
- Necvičte bezprostredne po jedle.




## MONTÁŽ



1.	Hlavný rám	1 ks	16. L/R	Pedále (ľavý / pravý)	2 ks
2.	Zadný nosník	1 ks	40.	Konzola	1 ks
3.	Predný nosník	1 ks	91.	Držiak konzoly	1 ks
8.	Držadlo	1 ks			

	#66	Imbusová skrutka M10 x 60	4 ks
	#71	Imbusová skrutka M8 x 15	3 ks
	#41	Imbusová skrutka M5 x 25	2 ks
	#85	Plochá podložka Ø 20 x Ø 10,5 x 2,0	8 ks
	#88	Pružná podložka Ø 8,4 x Ø 13 x 2,5	3 ks
	#86	Plochá podložka Ø 8,5 x Ø 16 x 1,5	3 ks
	#90	Plochá podložka Ø 5,4 x Ø 12 x 1,0	2 ks
	#92	Poistná matica M10	4 ks
	#101	Imbusový klíč S3	1 ks
	#97	Imbusový klíč S5	1 ks
	#98	Imbusový klíč S6	1 ks
	#96	Multi klíč S13-15-17	1 ks





## Krok 1



Pripevnite predný nosník (3) a zadný nosník (2) k hlavnému rámu (1) pomocou 4 skrutiek M10 x 60 (66), 8 plochých podložiek Ø 20 x 10,5 x 2.0 (85) a 4 matíc M10 (92).

**Poznámka:** Dotiahnite skrutky.




## Krok 2



Spojte kábel senzora z držiadiel (37) s káblom vedúceho z hlavného rámu (38). Potom upevnite pomocou 3 skrutiek M8 x 15 (71), 3 pružných podložiek Ø 8,5 x Ø 13 x 2,5 (88) a 3 plochých podložiek Ø 8,5 x Ø 16 x 1,5 (86).




**Poznámka:** Dotiahnite skrutky.

### Krok 3



Kábel senzora (37) pretiahnite cez držiak konzoly (91) a potom držiak konzoly (91) pripevnite na držadlá (8) pomocou 2 skrutiek M5 x 25 (41) a 2 podložiek Ø 5,4 x Ø 12 x 1,0 (90).



### Krok 4



Pripevnite konzolu (40) na držiak konzoly (91) pomocou 2 skrutiek M5 x 10 (100).


Spojte kábel senzora (37) s káblom vedúcim z konzoly (40a).

## Krok 5



Pripevnite pravý (16R) a ľavý (16L) pedál na pravú (20) a ľavú (19) kľuku. Utiahnite pomocou kľúča (96).

## Krok 6



Skontrolujte upevnenie všetkých častí a nastavte požadovanú výšku a polohu sedla.

Nastavte výšku držadiel.

### Nastavenie výšky a polohy sedla

Pre nastavenie výšky sedla povoľte ručnú skrutku (18) sedlovky a posuňte sedlovku do požadovanej polohy a potom opäť utiahnite ručnú skrutku. Nepresahujte značku maximálnej úpravy.

Pre nastavenie polohy sedla povoľte ručnú skrutku pod sedlom (21) a posuňte sedlo do požadovanej polohy. Potom ručnú skrutku opäť utiahnite. Nepresahujte značku maximálnej úpravy.

### Nastavenie výšky držadiel

Výšku držadiel upravíte povolením skrutky na ráme držadiel (18), po nastavení výšky, skrutku opäť utiahnite. Nepresahujte značku maximálnej úpravy.




### Vyrovnanie stroja

Na vyrovnanie použite nožičky (15).


### Nastavenie odporu

Odpor upravíte pomocou otočného gombíka (22) na hlavnom ráme.




### Presun

Pre presun uchopte držadlá (8) a stiahnite trenažér na transportné kolieska. (3).



## KONZOLA



### Spustenie

Pohybom pedálov alebo stlačením akéhokoľvek tlačidla sa treňačér spustí.

### Vypnutie

Po 4 min neaktivity sa konzola automaticky prepne do režimu spánku. Akýmkoľvek stlačením tlačidla alebo pohybom pedálov konzolu prebudíte.

### Napájanie

Konzola je napájaná AAA batériami – 2 ks.

### TLAČIDLÁ

<b>SET</b>	Pri nastavení programu odpočtu, stlačením tlačidla upravíte hodnotu. Podržte pre rýchlejšie nastavenie.
<b>MODE</b>	Stlačením tlačidla vyberiete hodnotu zobrazenú na displeji. Podržte po dobu 2 sekúnd pre vynulovanie.
<b>RESET</b>	Podržte po dobu 2 sekúnd pre vynulovanie.

### ZOBRAZENIE

<b>SCAN</b>	Zobrazuje dáta v cykle: TIME – SPD (speed) – DIST (distance) – ODO (odometer) – CAL (calories) – PULSE – TCNT (total count)
<b>TIME</b>	Zobrazuje čas tréningu Rozsah zobrazenia: 00:00 – 99:59 min:sec Rozsah nastavenia: 00:00 – 99:00 min:sec
<b>SPEED</b>	Zobrazuje rýchlosť Jednoty: km/min, mil/min
<b>DISTANCE</b>	Zobrazuje vzdialenosť Jednotky: kilometre, míle Rozsah nastavenia: 0 – 999
<b>ODO</b>	Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť.
<b>CALORIES</b>	Zobrazuje počet spálených kalórií.

<b>PULSE</b>	Zobrazí tepovú frekvenciu počas cvičenia, je nutné mať nasadený hrudný pás. Rozsah zobrazenia: 0 – 230 úderov za minútu
--------------	--

## PROGRAMY ODRÁTAVANIA

Konzola obsahuje 3 programy odpočtu: času, vzdialenosti, kalórií.

### Odpočet času

Stlačením tlačidla MODE vyberte TIME. Potom stlačením tlačidla SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stlačením MODE.

Rozsah nastavenia: 00:00 – 99:00 min:sekundy.

### Odpočet vzdialenosti

Stlačením tlačidla MODE vyberte DISTANCE. Potom stlačením tlačidla SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stlačením MODE.

Rozsah nastavenia: 0 – 99.50 km alebo míľ

### Odpočet kalórií

Stlačením tlačidla MODE vyberte DISTANCE. Potom stlačením tlačidla SET upravíte hodnotu. Hodnotu potvrdíte stlačením MODE.

Rozsah nastavenia: 0 – 9990 kalórií

## POUŽÍVANIE

Cvičenie na cyklotrenažéri je založené na veľmi jednoduchých pohyboch, ktoré si však určite zamilujete. Vďaka jednoduchosti cvičenia zvládnu cvičenie na cyklotrenažéri i starší ľudia. Pred samotným cvičením je nutné si nastaviť výšku sedla. Je dôležité, aby sa Vám sedelo pohodlne. Sedlo cyklotrenažera musí byť nastavené tak, aby ste sa mohli v sede držať ergonomicky tvarovaných rukovätí. Nemali by ste mať pocit natiahnutých rúk. Môžete si natiahnuť svaly.

Pre zabezpečenie pohodlného a príjemného cvičenia vložte nohy do pedálov. Dnes sú súčasťou všetkých moderných pedálov remienky pre upevnenie a stabilizáciu chodidla. Je dôležité, aby bolo pri cvičení chodidlo pevne a bezpečne umiestené.

Základom cvičenia na cyklotrenažéri je pohyb nôh po špecifickej eliptickej dráhe. Tento pohyb je veľmi podobný jazde na bicykli. Pri cvičení na cyklotrenažéri teda iba sedíte na sedle so správne nastavenou výškou, nohy máte pevne umiestené v pedáloch, pevne sa držíte ergonomicky tvarovaných rukovätí a šliapete.

Je vhodné zo začiatku zvoliť nižšiu záťaž. Pokiaľ budete na cyklotrenažéri cvičiť v pravidelných intervaloch, môžete postupne záťaž zvyšovať. Záťaž môžete zvyšovať postupne každý týždeň až dva týždne. Zvolenie vysokej záťaže na začiatku tréningu môže viesť k rýchlej únave a prepnutiu svalov.

Pri cvičení je dôležité zvoliť vhodnú záťaž a správne tempo. Snažte sa ho udržiavať po celú dobu cvičenia. Neodporúčame si hneď zo začiatku zvoliť vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týždni pravidelného cvičenia. Veľké tempo sa nerovná rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Správne spaľovanie kalórií sa odráža od vhodného a pravidelného cvičenia. Na začiatku cvičenia sa Vám počet spálených kalórií môže zdať nízky, ale pravidelné a vhodné cvičenie je kľúčom k dosiahnutiu najlepších výsledkov.

Cvičenie na cyklotrenažéri vedie i k formovaniu svalov. Dochádza hlavne k posilňovaniu stehenných a lýtkových svalov. Pri cvičení na cyklotrenažéri hýbete i bedrami.

Pokiaľ chcete dosiahnuť správne cvičenie, nemali by ste zabudnúť na správne dýchanie. Správne a pravidelné dýchanie sa odporúča pri akomkoľvek cvičení. Je dôležité dodržiavať pravidelné hlboké nádychy a výdychy. Pravidelným a správnym dýchaním pri cvičení na cyklotrenažéri dochádza k intenzívnemu precvičovaniu brušných svalov. Je vhodné cvičiť 30 – 35 minút po konzumácii jedla. Nedodržanie môže viesť k menej spáleným kalóriám a vo vyššom veku i k tráviacim problémom.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by ste mali zvážiť i zloženie Vašej stravy. Odporúčame začať deň konzumáciou sladkého jedla a pečiva, alebo müsli s mliekom. Na obed je odporúčané jesť

kaloricky bohatšie jedlo. Nezabúdajte na polievku. Na večer sa odporúčajú ľahké jedlá. Pokiaľ chcete zlepšiť Váš zdravotný stav nie je dôležité iba pravidelné cvičenie ale celá životospráva.

Cvičenie na cyklotrenažéri je efektívne cvičenie pre všetkých zaneprázdnených ľudí. Vďaka cvičeniu na cyklotrenažéri dochádza k efektívnemu posilneniu svalov, a to hlavne stehenných, lýtkových a bedrových. Pravidelné cvičenie môže viesť k štíhlejšej postave. Cvičenie sa odporúča nie len ako zimná príprava pre cyklistov, ale i pre ľudí, ktorí chcú spáliť prebytočné kalórie. Pravidelné dýchanie, pravidelné cvičenie, primerané tempo a vyvážená strava môžu viesť k Vami požadovaným výsledkom.

## SPRÁVNE DRŽANIE TELA

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktie o držadlá. Počas šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mali byť kolená mierne pokrčené. Hlavu udržujte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynule a rytmicky.

## CVIČEBNÉ POKYNY

Riadne cvičenie sa začína zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Prevádzajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



### Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



### Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, nakoľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a zopakujte pri druhej nohe.



### Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primkne k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natihnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte to isté pri ľavej nohe.



### Vnútorne strany stehien


Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá ku trieslam. Kolená tlačte dole. Vydržte 30-40 sekúnd, pokiaľ možno.



### Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikročte a tlačte dopredu tak, že bedrá tlačíte smerom k stene. Vydržte 30-40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

Fáza cvičenia. Pravidelným cvičením budú Vaše svaly silnejšie. Počas tréningu udržujte stále tempo podľa grafu. Tréning by mal trvať aspoň 12 minút.



Potom nechajte svaly v kľude tak, že znížite tempo po dobu cca. 5 min. Potom vykonávajte cviky ako pri rozcvičke. Trénujte pravidelne minimálne 3x týždenne.

## ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte cyklotrenažér do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestite výrobok do čistej, vetrateľnej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

## SKLADOVANIE

Uchovávajte cyklotrenažér v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že stroj nie je zapojený do elektriny.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so strojom nie sme zodpovední.
- Predtým, ako začnete s tréningom na cyklotrenažéri, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilý stroj používať a akú námahu ste schopný podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu.
- Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Pokiaľ pocítite počas cvičenia bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné problémy, ihneď cvičenie ukončíte. Pokiaľ bolesť pretrváva, okamžite navštívte lekára.
- Tento cyklotrenažér nie je lekárska pomôcka. Taktiež ho nie je možné využiť k liečebným účelom.
- Snímač srdcovej frekvencie nie je lekárske prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o Vašej priemernej srdcovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná srdcová frekvencia nie je medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a okolité faktory vždy presné.


## ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	35	Magnet	4
2	Zadný nosník	1	36	Brzda	1
3	Predný nosník	1	37	Kábel senzora	1
4	Sedlovka	1	38	Kábel senzora	1
5	Držiak sedla	1	39	Senzor	1
6	Držiak držiadiel	1	40	Konzola	1
7	Spevňovacia doštička sedla	1	40a	Kábel konzoly	1
8	Držadlo	1	41	Skrutka M5 x 25	2
9	Kryt záťažového kolesa	2	42	Kryt základne	1
10	Usadenie brzdy	1	43	Kryt základne	1
11	Skrutka ST4 x 12	6	44	Ľavý kryt	1
12	Držiak brzdy	2	45	Pravý kryt	1
13	Spojovacia doštička brzdy	1	46	Predný kryt	1
14	Kladka remeňa	1	47	Ľavý kryt záťažového kolesa	1
15	Nožička Ø 51 x 17H x M10 x 32	4	48	Pravý kryt záťažového kolesa	1
16	Pedál ľavý/pravý	2	49	Sedlo	1
17	Držiak fľaše	1	50	Puzdro M8	1
18	Ručná skrutka sedlovky	1	51	Matica brzdy	1
19	Ľavá kľuka	1	52	Puzdro držiaka sedla	1
20	Pravá kľuka	1	53	Krytka stĺpika	2
21	Ručná skrutka sedla	1	54	Puzdro M4	4
22	Nastavenie odporu	1	55	Krytka kľuky	2
23	Os záťažového kolesa	1	56	Upevnenie ľavej kľuky	1
24	Puzdro záťažového kolesa 12 x 28 x 61,5	1	57	Horný kryt ručnej skrutky	2
25	Puzdro záťažového kolesa 15 x 28 x 33,5	1	58	Puzdro ručnej skrutky	1
26	Základňa záťažového kolesa	2	59	Základňa ručnej skrutky	2
27	Záťažové koleso 14 kg	1	60	Krytka sedlovky	2
28	Ložisko 6001ZZ	1	61	Krytka nosníka	4
29	Ložisko 6004	2	62	Remeň PJ1473	1
30	Podložka Ø 20,1 x Ø 28,6 x 6	1	63	Stĺpik brzdy	1
31	Senzor magnetu	1	64	Kompresná pružina	1
32	Puzdro hriadeľa Ø 20,1 x Ø 28,6 x 31	1	65	Transportné koliesko	2
33	Plastové puzdro M6	4	66	Skrutka M10 x 60	4
34	Torzná pružina	1	67	Skrutka M6 x 45	1

Ozn.	Názov	Ks
68	Skrutka M6 x 70	2
69	Skrutka M8 x 50	1
70	Skrutka M8 x 45	2
71	Skrutka M8 x 15	3
72	Skrutka M5 x 12	17
73	Skrutka M4 x 40	1
74	Skrutka M4 x 10	2
75	Skrutka PA4 x 12	7
76	Skrutka PA3 x 12	5
77	Matica M20	1
78	Matica M12	2
79	Plochá podložka Ø 6,2 x Ø 12 x 1	4
80	Matica M8	4
81	Matica M8	2
82	Matica M8	1
83	Matica M4	1
84	Matica M6	1

Ozn.	Názov	Ks
85	Plochá podložka Ø 10,5 x Ø 20 x 2.0	10
86	Plochá podložka Ø 8,5 x Ø 16 x 1,5	10
87	Plochá podložka Ø 4,5 x Ø 12 x 1	4
88	Pružná podložka Ø 8,5 x 13 x 2,5	3
89	Plastová podložka Ø 8,5 x 16 x 2	1
90	Plochá podložka Ø 5,5 x 12 x 1	2
91	Držiak konzoly	1
92	Matica M10	1
93	Ložisko 6201ZZ	1
94	Plochá podložka Ø 12,5 x Ø 25 x 2.0	2
95	Matica	2
96	Kľúč S13-15-17	1
97	Imbusový kľúč S5	1
98	Imbusový kľúč S6	1
99	Krytka	1
100	Skrutka M5 x 10	4
101	Imbusový kľúč S3	1

# NÁKRES



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý,



konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Reklamácia tovaru**



**Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní**

