




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 22960 Verticon inSPORTline Pro 1000



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
MONTÁŽ.....	4
SEZNAM ČÁSTÍ PRO MONTÁŽ	4
MONTÁŽNÍ VÝKRES.....	5
MONTÁŽNÍ KROKY.....	6
KONZOLE.....	10
PROGRAMY	12
PODROBNÝ NÁKRES	16
SEZNAM ČÁSTÍ	17
POUŽITÍ.....	18
ÚDRŽBA.....	18
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	18

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si manuál před montáží a prvním použitím. Uschovejte si manuál pro budoucí potřebu.
- Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu, abyste neovlivnili jeho funkčnost.
- Zařízení pravidelně čistěte. Kovové díly mohou snadno zrezivět.
- Před požíváním zařízení se poraďte s lékařem ohledně svého zdravotního stavu. Zvláště důležité je to v případě, že trpíte zdravotními problémy nebo omezeními.
- Cvičte opatrně a příliš se nepřepínejte. Cvičení musí odpovídat vašim fyzickým možnostem. Pokud pocítíte bolest nebo mdloby, okamžitě přestaňte cvičit.
- Před každým cvičením se ujistěte, že všechny šrouby a matice pevně drží (jsou řádně utaženy). Poškozené nebo opotřebované části okamžitě vyměňte. Pokud se na zařízení objeví ostré hrany, nepoužívejte ho. Také necvičte, pokud zařízení vydává atypické zvuky.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby neomezovala cvičence v pohybu.
- Na zařízení nepouštějte děti ani domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělého ani v blízkosti.
- Nedávejte ruce, nohy nebo vlasy do blízkosti pohyblivých částí. Ruce pokládejte pouze na místa k tomu určená.
- Cvičte rozumně a předcházejte zraněním.
- Přístroj používejte pouze v souladu s manuálem. Zařízení nepoužívejte, pokud není úplně složené. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborný servis.
- Zařízení umístěte na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup min. 0,6 m od ostatního vybavení místnosti.
- Pro cvičení si oblečte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volné věci, které se snadno zachytí. Vždy používejte uzavřené boty s jazykem. Tkaničky pevně utáhněte.
- Zařízení není vhodné pro lidi, kteří trpí nemocemi nebo zdravotními komplikacemi. Zařízení by neměli používat lidé se sníženou vnímavostí, opožděnými reakcemi nebo s jinými omezeními. Také lidé s nedostatečnými cvičebními zkušenostmi by měly použití zařízení vyvarovat.
- Zařízení není vhodné pro těhotné ženy.
- Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba.
- Na zařízení nebo do jeho blízkosti nepokládejte ostré předměty. Během montáže si nepřiskřípněte nebo neporaňte ruce. Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, nebo nefunguje správně, okamžitě ukončete provoz zařízení a nepoužívejte jej, dokud nebude závada opravena.
- Pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje správně kontaktujte vašeho dodavatele.
- Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly.
- **Maximální nosnost:** 160 kg
- **Kategorie:** SC – pro komerční a klubové využití


VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!

MONTÁŽ

SEZNAM ČÁSTÍ PRO MONTÁŽ


Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1
2A	Pojezd – horní	1
2B	Pojezd – dolní	1
3	Zadní nosník	1
4	Přední nosník – levý	1
5	Přední nosník – pravý	1
6	Držák konzole	1
7	Sestava pedálu – levý	1
8	Sestava pedálu – pravý	1
9	Madla	2
10	Podložka $\varnothing 8 \times \varnothing 18 \times 1.5T$	2
11	Podložka $\varnothing 10 \times \varnothing 22 \times 2T$	6
12	Pružná podložka M10	4
13	Imbusový šroub M8x20L	2
14	Imbusový šroub M10x25L	2
15	Imbusový šroub M10x40L	4
16	Ruční šroub pedálu W3/8"x15L	2

MONTÁŽNÍ VÝKRES



MONTÁŽNÍ KROKY

Krok 1




Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
11	Podložka	∅10x∅22x2T	2
14	Imbusový šroub	M10x25L	2


Vyjměte přístroj opatrně z krabice a opatrně položte na zem.

Připevněte zadní nosník (3) na hlavní rám (1) pomocí 2x šroubů (14) a 2x podložek (11).

Krok 2



Obr. 2




Obr. 3

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
11	Podložka	ø10xø22x2T	4
12	Pružná podložka	M10	4
15	Imbusový šroub	M10x40L	4

Přístroj zvedněte z podlahy do polohy na Obr. 3.

Připevněte pravý (5) a levý (4) nosník na hlavní rám (1) pomocí 4x šroubů (15), 4x podložek (12) a 4x podložek (11).

Krok 3




Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
10	Podložka	ø8xø18x1.5T	2
13	Imbusový šroub	M8x20L	2

Opatrně vytáhněte kabely z hlavního rámu (1) a připojte je s kabely z držáku konzole dle Obr.4, Detail A.

Opatrně zasuňte držák konzole (6) do hlavního rámu (1). Dávejte pozor na kabely. Držák konzole připevněte pomocí 2x šroubů (13) a 2x podložek (10).

Krok 4




Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
16	Ruční šroub pedálu	W3/8"x15L	2

Připevněte pedály (7 a 8) pomocí ručního šroubu (16) dle Obr. 5 a 6.

Připevněte madla (9) v požadované výšce ve směru šipky na Obr. 5 a 6.













Nastavte popruhy na pedálech dle vašich preferencí.

KONZOLE





VAROVÁNÍ: Monitorování tepové frekvence nemusí být přesné, pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení.

TLAČÍTKA

	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění Bluetooth pro propojení s mobilní aplikací.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Opponent.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Interval.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Target time.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Target distance.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Target calories.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Heart rate.</p>
	<p>V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro spuštění režimu Quick start. Po výběru programu, stiskem tlačítka program spustíte.</p>
	<p>Stiskněte tlačítko pro navýšení hodnoty. Během cvičení stiskem tlačítka zvýšíte zátěž.</p>
	<p>Pomocí ENTER potvrdíte zvolený program.</p>
	<p>Stiskněte tlačítko pro snížení hodnoty. Během cvičení stiskem tlačítka snížíte zátěž.</p>
	<p>Stiskem tlačítka STOP vstoupíte do pohotovostního režimu. Během cvičení stiskem tlačítka zastavíte program</p>

ZMĚNA JEDNOTEK

Původní nastavení konzole je metrický systém jednotek.

Pro změnu jednotky stiskněte obě šipky   současně po dobu 5 vteřin. LCD displej zobrazí **IMPERIAL**.

Pomocí šipek   vyberte **IMPERIAL** nebo **METRIC** a potvrďte stisknutím **ENTER**.

JAK ZAČÍT

V pohotovostním režimu LCD displej zobrazuje původní nastavení všech programů.

Uživatel si může zvolit požadovaný program.

QUICK START (rychlý program)

V pohotovostním režimu se konzole přepne do úsporného režimu, pokud nedetekuje žádný signál.

V pohotovostním režimu stiskněte **START** pro výběr programu.

Během cvičení se zobrazí **TOTAL TIME** (celkový čas), **TIME** (čas), **DISTANCE** (vzdálenost), **CALORIES** (kalorie).

Pomocí šipek můžete během cvičení upravit odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stiskněte tlačítko **STOP** pro pozastavení cvičení.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

PROGRAMY

OPPONENT (protivník)

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **OPPONENT** pro spuštění programu.

Pomocí šipek si vyberte jednu z následujících možností **OPPO-1/ OPPO-2/ OPPO-3/ OPPO-4/ OPPO-5/ OPPO-6/ OPPO-CUST**. Pomocí **ENTER** potvrďte výběr.

Pomocí **START** spustíte program.

Během cvičení pomocí šipek upravíte odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

OPPO-1: 15 minut, vzdálenost 300 stop, rychlost 20 stop/min

OPPO-2: 15 minut, vzdálenost 450 stop, rychlost 30 stop/min

OPPO-3: 15 minut, vzdálenost 600 stop, rychlost 40 stop/min

OPPO-4: 15 minut, vzdálenost 750 stop, rychlost 50 stop/min

OPPO-5: 15 minut, vzdálenost 975 stop, rychlost 65 stop/min

OPPO-6: 15 minut, vzdálenost 1350 stop, rychlost 90 stop/min

OPPO-CUST: 15 minut, vzdálenost 300 stop, rychlost 20 stop/min

INTERVAL CUSTOM PROGRAM (uživatelský intervalový program)

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Interval pro vstup do programu.

Pomocí šipek si nastavte **WORK TIME** (čas), **WORK DISTANCE** (vzdálenost), **WORK CALORIES** (kalorie), **WORK STEP** (přítahy) a potvrďte tlačítkem **ENTER**.

WORK TIME

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte čas od 0:10 do 10:00.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

WORK DISTANCE

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte vzdálenost od 1:00 do 99:00.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

WORK CALORIES

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte kalorie od 10 do 1000.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

WORK STEP

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte přítahy od 10 do 990.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

INTERVAL SETTING (počet intervalů)

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte počet intervalů od 1 do 99.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

REST TIME (čas odpočinku)

Pomocí šipek vyberte program.

Potvrďte výběr pomocí **ENTER**.

Pomocí šipek nastavte čas odpočinku od 0:10 do 10:00.

Pomocí **ENTER** potvrďte nastavení, pro vstup do pohotovostního režimu stiskněte 2krát **STOP**.

TARGET TIME PROGRAM (program odpočtu času)

V pohotovostním režimu vyberte **Target time**.

Pomocí **ENTER** potvrďte výběr.

Pomocí šipek nastavte čas a potvrďte pomocí **ENTER**.

Stiskem **START** spustíte program.

Průběh: Program odpočítává čas od nastavené hodnoty, ale přičítá hodnoty vzdálenosti a kalorií.

Stiskem **START** spustíte nastavený program.

Během cvičení můžete pomocí šipek nastavit odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

TARGET DISTANCE PROGRAM (program odpočtu vzdálenosti)

V pohotovostním režimu vyberte **Target distance**.

Pomocí **ENTER** potvrďte výběr.

Pomocí šipek nastavte vzdálenost a potvrďte pomocí **ENTER**.

Stiskem **START** spustíte program.

Průběh: Program odpočítává vzdálenost od nastavené hodnoty, ale přičítá hodnoty času a kalorií.

Stiskem **START** spustíte nastavený program.

Během cvičení můžete pomocí šipek nastavit odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

TARGET CALORIES PROGRAM (program odpočtu kalorií)

V pohotovostním režimu vyberte **Target calories**.

Pomocí **ENTER** potvrďte výběr.

Pomocí šipek nastavte kalorie a potvrďte pomocí **ENTER**.

Stiskem **START** spustíte program.

Průběh: Program odpočítává kalorie od nastavené hodnoty, ale přičítá hodnoty vzdálenosti a času.

Stiskem **START** spustíte nastavený program.

Během cvičení můžete pomocí šipek nastavit odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

TARGET HR PROGRAM (Cílový program tepové frekvence)

V pohotovostním režimu vyberte **Target HR**.

Nastavte věk, původní hodnota je 30 let.

Pomocí šipek nastavte věk a potvrďte pomocí **ENTER**.

Stiskem **START** spustíte program.

Průběh: Program přičítá hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.


Během cvičení můžete pomocí šipek nastavit odpor.

Pokud během cvičení konzole nepřijme žádný signál, nebude počítat žádné hodnoty.

V pohotovostním režimu se konzole pozastaví, pokud nedetekuje žádný signál 10 vteřin po stisknutí **START** tlačítka. Pokud nedetekuje signál po delší dobu, automaticky se vypne.

Během cvičení stisknete 2krát tlačítko **STOP** pro zastavení programu a přepnutí do pohotovostního režimu.

PODROBNÝ NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Ks.	Ozn.	Název	Ks.
1	Hlavní rám	1	36	Volnoběh	2
2A	Pojezd – horní	1	37	Samořezný šroub M4x10L	7
2B	Pojezd – dolní	1	38	Imbusový šroub M5x10L	13
3	Zadní nosník	1	39	Imbusový šroub M8x20L	4
4	Přední nosník – Levý	1	40	Imbusový šroub M8x55L	1
5	Přední nosník – pravý	1	41	Imbusový šroub M3x25L	4
6	Držák konzole	1	42	Imbusový šroub M6x20L	14
7	Pedál – levý	1	43	Imbusový šroub M8x20L	5
8	Pedál – pravý	1	44	Imbusový šroub M8x70L	2
9	Madla	2	45	Krytka W3/8"x50L	1
10	Plochá podložka ø8xø18x1.5T	20	46	Nylonová matice M3	4
11	Plochá podložka ø10xø22x2T	14	47	Nylonová matice M8	3
12	Pružná podložka M10	8	48	Nylonová matice W3/8"	1
13	Imbusový šroub M8x20L	2	49	Malý generátor	1
14	Imbusový šroub M8x25L	2	50	Dlouhá pružina	1
15	Imbusový šroub M8x40L	4	51	Krátká pružina	1
16	Ruční šroub W3/8"x15L	2	52	Ložiska 6004ZZ	2
17	Přední spodní kryt	1	53	Kladka bez ložiska	2
18	Prostřední kryt	1	54	Podložka ø24.5xø17.2x4	2
19	Přední horní kryt	1	55	Držák kladky	1
20	Levý boční kryt	1	56	Šroub M4x12L	10
21	Pravý boční kryt	1	57	Šroub W1/2"x140L	1
22	Konzole	1	58	Podložka ø13xø25x2T	1
23	Držák telefonu	1	59	Matice W1/2"	1
24	Senzor navijení	1	60	Platové víčko	1
25	Ovládací panel	1	61	Velcro řemen	2
26	Kolo motoru	1	62	Víčko øx2"	4
27	Držák řemenu	1	63	Transportní kolečka	2
28	Brzdné destičky	1	64	Nastavitelná páčka	6
29	Řemen	1	65	Šroub M8x45L	2
30	Velká kladka	1	66	Kolo	1
31	Kabel kladky	2	67	Vložka na hlavním rámu	1
32	Dvojitý kabel	1	68	Zadní vložka hlavního rámu	1
33	Řetěz	2	69	Podpůrná tyč	1
34	Držák pedálu – levý	1	70	Destka s ložisky	2
35	Držák pedálu – pravý	1	71	Kladka	1

72	Držák řemenu	2	83	Nastavovač L-typu	1
73	Řemen	1	84	Popruh kladky	1
74	Spojovací tyč	2	85	Šroub M10xø12x40L	1
75	Držák popruhu se zámkem	2	86	Šroub M8x90L	10
76	Popruh	1	87	Šroub M10x20L	2
77	Senzorová destička	1	88	Šroub M10x35L	1
78	Senzor s držákem	1	89	Šroub M3x6L	2
79	Měděná izolační krytka	2	90	Šroub M6x10L	1
80	Šestihranná krytka otvorů	4	91	Plochá podložka ø12xø16x1T	2
81	Nárazník pedálu	2	92	Pružná podložka M8	10
82	Destička	1	93	Matice	4

POUŽITÍ

Zařízení je navrženo tak, aby kopírovalo stejný pohyb, jako při lezení. Procvičíte horní i dolní část těla, zlepšíte metabolismus a spálíte více kalorií. Vaše tělesná hmotnost poskytuje dostatečný odpor pro cvičení.

Udržujte nohy na pedálech tak, abyste cítili při cvičení jako zabírají svaly na hýždích a stehnech. Pokud chcete procvičit lýtkové svaly, postavte se na pedály, prsty na nohách blíže k sobě. Uchopte nastavitelné rukojeti a nechte zapojit do tréninku své paže, ramena, hrudník a záda. Pokud Vás při cvičení bolí ramena, položte ruce na pevné rukojeti. Ujistěte se, že držíte hlavu rovně a díváte se dopředu, a vyhněte se namáhání krku při cvičení. Pokud chcete zvýšit intenzitu cvičení, zvedejte výše nohy nebo zvýšte frekvenci.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte zařízení do vodorovné polohy.
- Správné dotažení kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení setřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutno zkontrolovat správné dotažení všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určité době způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: